


FORNO MICRO-ONDAS

Manual de Instruções e Guia de Cozinha

M1777N



Guia de Referencia Rapidaa	2
Forno	
Painel de Controlo	3
Acessórios	3
Como Utilizar este Manual de Instruções	4
Precauções de Segurança	
Instalação do Forno Microondas	
Acertar o Relógio	
Como Funciona um Forno Microondas	7
Verificar Se o Forno Está a Funcionar Correctamente	7
O Que Fazer Se Tiver Dúvidas ou Problemas	8
Cozinhar / Aquecer	8
Níveis de Potência	9
Interrupção do Processo de Cozedura	9
Regulação do Tempo de Cozedura	10
Utilização da Função Automática de Aquecer/Cozinhar	10
Programação Automática de Aquecer/Cozinhar	11
Utilização da Função Instantânea de Aquecimento	12
Programação Instantânea de Aquecimento	12
Utilização da Função Automática de Descongelamento	12
Programação Automática de Descongelamento	
Utilização da Função Desodorizante	13
Desactivar o Sinal Sonoro	14
Fecho de Segurança do Forno Microondas	14
Guia dos Utensílios	15
Guia de Cozinha	16
Limpeza do Forno Microondas	22
Guardar e Reparar o Forno Microondas	
Especificações Técnicas	23

Code No.: DE68-01782E

Se pretende cozinhar algum alimento





Seleccione o tempo de cozedura rodando o botão marcador.



Prima ♦.
 Resultado: Começa a cozedura.

O forno emite um bip quatro vezes quando termina de cozinhar.

Se deseja descongelar automaticamente algum alimento



Coloque o alimento congelado no forno.
 Prima o botão Power Defrost (**) (Descongelar).



2. Seleccione a quantidade rodando o botão marcador.



3. Prima ♦.


Se deseja acrescentar mais um minuto




Deixe o alimento no forno.

Prima o botão + 30s uma ou mais vezes para cada 30 segundos que deseja acrescentar.

Forno



Painel de Controlo



- 1. VISOR
- 2. BOTÃO DE DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO
- 3. BOTÃO DE DESODORIZAR
- **4.** BOTÃO DE PARAGEM/ CANCELAR

- 5. ACERTAR O RELÓGIO
- 6. SELECTOR AUTOMÁTICO AQUECER/COZINHAR
- DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA
- 8. BOTÃO DE AQUECER INSTANTÂNEO
- 9. BOTÃO MARCADOR INICIAR

Acessórios

Dependendo do modelo que adquiriu, são-lhe fornecidos vários acessórios que pode utilizar de vários modos.



 Acoplador, já colocado sobre o eixo do motor na base do forno.



O acoplador faz rodar o prato rotativo.



2. Anel rotativo, para ser colocado no centro do forno. Função: O anel rotativo suporta o prato rotativo.



3. Prato rotativo, para ser colocado sobre o anel rotativo a coincidir com o acoplador.

Função:

O prato rotativo serve como a superfície principal paracozinhar; pode ser retirado facilmente para lavar.

NÃO coloque o forno microondas em funcionamento sem o anel rotativo e o prato rotativo.

Como Utilizar este Manual de Instruções

Acabou de adquirir um forno microondas da SAMSUNG. Este Manual de Instruções contém muitas informações válidas sobre como cozinhar com o seu forno microondas:

- Precauções de Segurança
- Acessórios e utensílios adequados
- Conselhos úteis para cozinhar

Do lado de dentro da capa encontra-se um guia de referência rápida que explica três operações básicas de cozedura:

- Cozinhar alimentos
- Descongelar alimentos
- Acrescentar tempo para cozinhar

No início do manual encontra figuras do forno, e mais importante do painel de controlo, de modo a poder mais facilmente encontrar os botões.

Os procedimentos passo a passo utilizam três símbolos diferentes.







Importante

Nota

Rodar

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEIS EXPOSIÇÕES A ENERGIA EXCESSIVA DE MICROONDAS

Caso não observe as seguintes precauções de segurança pode provocar exposiçõesperigosas à energia de microondas.

- (a) Em caso algum deve tentar colocar o forno em funcionamento com a aberta nem tentar forçar os fechos de segurança (trincos da porta), nem introduzir nada nos orifícios dos fechos de segurança.
- (b) Não coloque nada entre a porta e o forno nem permita que restos de comida ou de detergente se acumulem nos vedantes. Certifique-se de que a porta e os vedantes da porta se mantêm limpos, limpando primeiro com um pano húmido e depois com um pano macio e seco após cada utilização.
- (c) Não coloque o forno em funcionamento se este estiver danificado até ser reparado por um técnico especializado em microondas e formado pelo fabricante.
 - É especialmente importante que a porta do forno feche devidamente e que não haja danos em:
 - (1) Porta, fechos da porta e vedantes
 - (2) Dobradiças da porta (partidas ou soltas)
 - (3) Cabo de alimentação
- (d) O forno só deve ser regulado e reparado por um técnico especializado em assistência técnica a microondas e formado pelo fabricante.

Precauções de Segurança

Instruções de segurança importantes.

Leia cuidadosamente e conserve como futura referência.

Antes de cozinhar alimentos sólidos ou líquidos no seu forno microondas, verifique se as seguintes precauções de segurança são respeitadas.

- 1. NÃO utilize nenhum utensílio de metal no forno microondas:
 - · Recipientes metálicos
 - Louça com decoração a ouro ou prata
- Espetos, garfos, etc.

Razão: Pode ocorrer um arco voltaico ou uma faísca, podendo danificar o forno.

- 2. NÃO aqueça:
 - Garrafas, frascos ou recipientes fechados hermeticamente ou por vácuo.
 Ex) Frascos de comida de bebés
 - · Alimentos herméticos.

Ex) Ovos, nozes com casca, tomates

Razão: O aumento da pressão pode fazê-los explodir. Dica: Retire as tampas e fure as cascas, sacos, etc.

3. NÃO coloque o forno microondas em funcionamento quando está vazio.

Razão: As paredes do forno podem ficar danificadas. Dica: Deixe sempre um copo com água dentro do fo

Deixe sempre um copo com água dentro do forno. A água irá absorver as microondas se, acidentalmente, colocar o forno em funcionamento quando está vazio.

- NÃO cubra os orifícios de ventilação posteriores com panos nem papel.
 Razão: Os panos e o papel podem incendiar-se devido ao ar quente que é expelido.
- 5. UTILIZE SEMPRE luvas de forno quando retirar um prato do forno. Razão: Alguns pratos absorvem as microondas e o calor é sempre transferido da comida para o prato. Por isso os pratos estão quentes.
- NÃO toque nos elementos de aquecimento nem nas paredes interiores do forno.

Razão:

Estas paredes poderão estar suficientemente quentes para queimar, mesmo depois de terminar de cozinhar, embora não pareçam. Não permita que materiais inflamáveis entrem em contacto com nenhuma parte interior do forno. Deixe arrefecer primeiro.

Precauções de Segurança (continuação)

- 7. Para reduzir o risco de incêndio no interior do forno:
 - Não guarde materiais inflamáveis no forno
 - Retire os atilhos de arame dos sacos de papel ou plástico
 - N\u00e3o utilize o seu forno de microondas para secar jornais
 - Se aparecer fumo, mantenha a porta do forno fechada e desligue o forno da fonte de alimentação
- 8. Tenha especial cuidado quando aquecer líquidos e alimentos para bebé.
 - Espere SEMPRE pelo menos 20 segundos depois de o forno desligar, para uniformizar a temperatura no alimento.
 - Mexa durante o aquecimento, se necessário, e mexa SEMPRE depois de aquecer.
 - Cuidado quando toca no recipiente depois de aquecer. Pode queimar-se se o recipiente estiver muito quente.
 - Existe o risco de uma fervura retardada.
 - Para evitar uma fervura retardada e possível queimadura, deve colocar uma colher de plástico ou de vidro nas bebidas e mexer antes, durante e depois de aquecer.

Razão: Durante o aquecimento de líquidos o ponto de fervura pode ser retardado; tal significa que a fervura pode começar depois de o recipiente ter sido retirado do forno. Pode-se queimar.

- Se se queimar, siga estas instruções de PRIMEIROS SOCORROS:
 Introduza a área queimada em água fria pelo menos durante 10
 - Introduza a área queimada em água fria pelo menos durante 10 minutos.
 - Cubra com uma compressa limpa e seca.
 - * Não aplique nenhum creme, óleo nem loção.
- NUNCA encha completamente o recipiente e escolha um recipiente que seja mais largo em cima do que em baixo para evitar que o líquido verta quando ferver. As garrafas com gargalo fino podem explodir quando são sobre-aquecidas.
- Verifique SEMPRE a temperatura dos alimentos para bebé ou do leite antes de dar ao bebé.
- NUNCA aqueça um biberão com a tetina, pois este pode explodir se aquecer demais.
- 9. Cuidado para não danificar o cabo de alimentação.
 - Não coloque o cabo de alimentação nem a ficha dentro de água e mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
 - Não coloque o aparelho em funcionamento se este tiver o cabo de alimentação ou a ficha danificados.
- Mantenha uma distância de um braço do forno quando abre a porta.
 Razão: O ar quente ou vapor libertado pode provocar queimaduras.

11. Mantenha o interior do forno limpo.

Razão: Partículas de comida ou salpicos de gordura que adiram às paredes do forno podem provocar danos na pintura e reduzir a

eficiência do forno.

 Poderá ouvir uns "cliques" durante o funcionamento, especialmente quando o forno está no modo de desongelação.

Razão: Quando muda a potência de saída, poderá ouvir esse som. Esta

situação é normal.

13. Quando o forno microondas está a funcionar sem carga, a alimentação de energia é cortada automaticamente por razões de segurança. O forno funciona nomalmente depois de esperar 30 minutos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Enquanto cozinha, deve olhar para dentro do forno de vez em quando, caso os alimentos estejam a ser aquecidos ou cozinhados em recipientes descartáveis de plástico, papel ou outros materiais combustíveis.

IMPORTANTE

As crianças **NUNCA** devem ser autorizadas a utilizar ou brincar com o forno microondas. Nem devem ser deixadas sozinhas perto do forno microondas quando este está a ser utilizado. Objectos que possam ser do interesse das crianças não devem ser guardados ou escondidos por cima do forno.

Instalação do Forno Microondas

Coloque o forno numa superfície lisa e nivelada que seja suficientemente forte para suportar o peso do forno.





- Quando instala o forno, certifique-se de que este tem uma ventilação adequada deixando, pelo menos, 10 cm de espaço para trás e para os lados do forno e 20 cm de espaço para cima.
- Retire todos os materiais de acondicionamento de dentro do forno.
 Coloque o anel rotativo e o prato rotativo.
 Verifique se o prato rotativo roda convenientemente.
- 3. Este micro-ondas deve ser posicionado de maneira a que a tomada figue acessível.
- Nunca bloqueie os orifícios de ventilação do forno, pois o forno pode sobreaquecer e desligar-se automaticamente.

 Permanecerá inoperacional até ter arrefecido o suficiente.
- Para sua segurança pessoal, ligue o cabo numa tomada CA com ligação à terra, de 3 pinos, 230 V, 50Hz. Se o cabo de alimentação deste aparelho ficar danificar, tem de ser substituído por um cabo especial (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMILSP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Contacte o seu fornecedor para o substituir.
- Não instale o forno microondas em locais quentes nem húmidos, como perto de um forno tradicional ou um aquecedor. As especificações de alimentação do forno têm de ser respeitadas e, qualquer cabo de extensão utilizado, tem de ser semelhante ao cabo de alimentação fornecido com o forno. Antes de utilizar o seu forno de microondas pela primeira vez, limpe o interior e o fecho da porta com um pano húmido.

Acertar o Relógio

Este forno microondas tem um relógio incorporado. As horas podem ser apresentadas no formato de 24 horas ou de 12 horas. Tem de acertar o relógio:

- Quando instala pela primeira vez o seu forno microondas
- Depois de uma falha de energia
- Não se esqueça de acertar o relógio quando muda da hora de Verão para Inverno e vice versa.



Para vizualizar as
 horas em....
Formato de 24 horas

Prima 🗓 ...
Uma vez

Formato de 12 horas

Duas vezes



2. Rode o botão marcador para acertar a hora.



3. Prima (L).



4. Rode o botão marcador para acertar os minutos.



5. Prima (L).


Como Funciona um Forno Microondas

As microondas são ondas electromagnéticas de alta frequência; a energia libertada permite cozinhar ou aquecer os alimentos sem alterar o formato nem a cor destes.

Pode utilizar o seu forno microondas para:

- Descongelar Automaticamente
- Aquecer Instantaneamente
- Cozinhar/Aquecer Automaticamente
- Cozinhar

Princípios de cozedura



- As microondas geradas pelo magnetrão são distribuídas uniformemente à medida que os alimentos rodam no prato rotativo, sendo assim cozinhados uniformemente.
- As microondas são absorvidas pelos alimentos até uma profundidade de 2,5 cm. O processo de cozedura continua à medida que o calor é dissipado pelos alimentos.
- 3. O tempo de cozedura varia consoante o recipiente utilizado e as propriedades da comida em questão:
 - Quantidade e densidade
 - Conteúdo de água
 - Temperatura inicial (fria ou não)
- Como o centro do alimento é cozinhado por dissipação de calor, a cozedura continua mesmo depois de ter retirado a comida do forno. Os tempos de repouso no forno especificados nas receitas e neste manual têm, por isso, de ser respeitados para garantir:
 - Uma cozedura uniforme dos alimentos até ao centro
 - A mesma temperatura em todo o alimento

Verificar Se o Forno Está a Funcionar Correctamente

Os procedimentos simples que se seguem permitem-lhe verificar se o forno está a funcionar correctamente.

Primeiro, coloque um copo com água no prato rotativo.



 Prima e programe 4-5 minutos rodando o botão marcador conforme necessário.



- Prima .
 Resultado:
 A água deve então estar a ferver.
- O forno tem de ser ligado a uma tomada adequada. O prato rotativo tem de estar colocado na posição correcta dentro do forno. Se não utilizar o nível de potência máxima, a água leva mais tempo a ferver.

O Que Fazer Se Tiver Dúvidas ou Problemas

Se tiver algum dos problemas apresentados de seguida, tente as soluções apresentadas.

- ♦ Isto é normal.
 - Condensação dentro do forno.
 - Deslocação de ar à volta da porta e cobertura exterior.
 - Reflexão de luz à volta da porta e cobertura exterior.
 - Fugas de vapor à volta da porta e orifícios de ventilação.
- ◆ O forno n\u00e3o funciona quando prime o bot\u00e3o \u00f3.
 - A porta está bem fechada?
- Os alimentos não estão cozinhados
 - Regulou bem o temporizador e/ou premiu o botão ♦?
 - · A porta está fechada?
 - Sobrecarregou o circuito eléctrico e provocou o rebentamento de um fusível ou o disparo de um interruptor?
- Os alimentos estão cozinhados demais ou de menos
 - Definiu correctamente o tempo de cozedura para o tipo de alimentos?
 - Escolheu um nível de potência apropriado?
- Há faíscas e estalidos dentro do forno (arco voltaico)
 - Utilizou um prato com decoração de metal?
 - Deixou um garfo ou outro utensílio de metal dentro do forno?
 - A folha de alumínio está demasiado próxima das paredes interiores?
- ◆ O forno provoca interferências com o rádio ou a televisão
 - Pode ser observada uma ligeira interferência na televisão ou no rádio quando o forno está a funcionar. É normal. Para resolver este problema, instale o forno afastado de televisões, rádios e antenas.
 - Se o microprocessador do forno detecta interferências, o visor pode ser reiniciado. Para resolver este problema, desligue a tomada e ligue novamente. Acerte o relógio novamente.
 - Se as directivas apresentadas não lhe permitem resolver o problema, contacte o seu fornecedor ou a assistência técnica da SAMSUNG.

Cozinhar/Aquecer

Os procedimentos seguintes explicam como cozinhar ou aquecer os alimentos. Verifique SEMPRE as suas programações antes de deixar o forno sem vigilância.

Primeiro coloque os alimentos no centro do prato rotativo. Feche a porta.



Prima ∠.

Resultado: São apresentadas as indicações de potência máxima (800W):

Seleccione o nível de potência adequado premindo ∠ novamente até aparecer o nível desejado. Consulte a tabela de níveis de potência.



 Defina o tempo de cozedura rodando o botão marcador conforme necessário.



Prima .Resultado:

Resultado: A luz do forno acende-se e o prato rotativo começa a rodar. Começa o processo de cozedura e quando acaba o forno emite um bip quatro vezes.

- Nunca ligue o forno microondas quando este está vazio.
- Se desejar aquecer um alimento por um curto período de tempo à potência máxima (800W),prima o botão +30s uma vez para cada 30 segundos que deseja. O forno começa a funcionar imediatamente.

Níveis de Potência

Pode seleccionar qualquer um dos níveis de potência apresentados de seguida.

Nível de Potência	Saída
ALTO	800 W
MÉDIO ALTO	600 W
MÉDIO	450 W
MÉDIO BAIXO	300 W
DESCONGELAR	180 W
BAIXO/MANTER QUENTE	100 W

Se seleccionar um nível de potência mais alto, tem de diminuir o tempo.

Se seleccionar um nível de potência mais baixo, tem de aumentar o tempo.

Se desejar aumentar o tempo de cozedura rodando o botão marcador.

Tempo	Tempo aumentado
até 1 min	5 seg. unid.
1 - 3 min	10 seg. unid.
3 - 10 min	30 seg. unid.
10 - 20 min	1 min unid.
20 - 40 min	2 min unid.
40 - 99 min	5 min unid.

Interrupção do Processo de Cozedura

Pode interromper a cozedura a qualquer momento para verificar os alimentos.



1. Para parar temporariamente; Abra a porta.

Resultado: O processo de cozedura pára. Para continuar feche a porta e prima \diamondsuit .



2. Para parar completamente:

Prima ⊘.

Resultado: A cozedura pára. Se desejar cancelar as programações de cozedura, prima o botão

Cancelar novamente.

Pode cancelar qualquer programação antes de começar a cozinhar premindo o botão (Cancelar.

Regulação do Tempo de Cozedura

Pode aumentar o tempo de cozedura premindo o botão +30s uma vez para cada 30 segundos que deseja acrescentar.



Prima o botão **+30s** uma vez para cada 30 segundos que deseja acrescentar.

Só pode regular o tempo durante o processo de cozinhar quando estão seleccionados os modos de Microondas ou Automáticos de Aquecer/Cozinhar.



Durante a cozedura, para aumentar ou diminuir o tempo, rode o **botão marcador** para a direita ou para a esquerda.

Utilização da Função Automática de Aquecer/Cozinhar

A função Automática de Aquecer/Cozinhar tem quatro tempos prédefinidos. Não necessita de definir nem os tempos de cozedura nem o nível de potência. Pode regular as quantidades rodando o botão marcador.

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato rotativo e feche a porta.



 Seleccione o tipo de alimentos que está a cozinhar premindo o botão Aquecer/Cozinhar Automático (Auto) uma ou mais vezes.



2. Seleccione a quantidade rodando o **botão marcador**. (Consulte a tabela na página seguinte.)



Prima ♦.
 Resultado: Começa o processo de cozedura. Quando termina:

- 1) O forno emite um bip quatro vezes.
- 2) Este sinal soa 3 vezes (de minuto a minuto)
- 3) Aparece novamente a hora actual.
- Utilize apenas recipientes próprios para microondas.

Programação Automática de Aquecer/Cozinhar

A tabela seguinte apresenta as várias programações automáticas de aquecer e cozinhar, quantidades, tempos de repouso e recomendações adequadas.

Botão	Alimento	Quantidade	Tempo de Repouso	Recomendações
1 😂	Comida pronta (fria)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Coloque a comida num prato de cerâmica e cubra com película aderente para microondas. Este programa é adequado para comidas constituídas por três componentes (ex: carne com molho, legumes e um acompanhamento de batatas, arroz ou massa).
2 ***	Comida pronta (congelada)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Verifique se o prato da comida pronta congelada é apropriado para micro-ondas. Perfure a película que cobre a comida . Coloque a comida pronta congelada no centro. Este programa é adequado para comida pronta congelada constituída por três componentes (ex: carne com molho, legumes e um acompanhamento de batatas, arroz ou massa).
3 ****	Legumes frescos	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g	3 min.	Pese os legumes depois de os ter lavado, limpo e cortado em bocados de tamanho igual. Coloque-os numa taça de vidro com tampa. Adicione 30 ml (2 colheres de sopa) de água para 100 - 250 g de legumes e 45 ml (3 colheres de sopa) de água para 300 - 450 g de legumes. Mexa depois da cozedura.

4 ****	Legumes congelados	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Pese os legumes congelados (-18°C) e coloque-os numa taça de pyrex de tamanho apropriado com tampa. Adicione 15 ml (1 colher de sopa) de água para 100 - 350 g de legumes e 30 ml (2 colheres de sopa) de água para 400 - 450 g de legumes. Mexa depois da cozedura e durante o tempo de espera. Este programa é apropriado para ervilhas, milho, brócolos, couve-flor e misturas de legumes como: ervilhas, cenouras e couve-flor.

Utilização da Função Instantânea de Aquecimento

Com esta função, o tempo de cozedura é definido automaticamente e não precisa de premir o botão Iniciar. Pode regular a quantidade de alimentos premindo o botão de Aquecimento Instantâneo o número de vezes necessário.

Primeiro coloque os alimentos no centro do prato rotativo e feche a porta.



 Prima o botão Aquecimento Instantâneo() o número de vezes necessário.

Resultado: A cozedura começa após 2 segundos. Quando termina:

- 1) O forno emite um bip quatro vezes.
- 2) Este sinal soa 3 vezes (de minuto a minuto)
- 3) A hora actual é apresentada novamente.

Exemplo: Pressione o botão de aquecimento instantâneo (>>) uma vez para aquecer uma chávena de café. Consulte a tabela que se segue.

Utilize apenas recipientes próprios para microondas.

Programação Instantânea de Aquecimento

A tabela seguinte apresenta o tempo de repouso, quantidades e recomendações adequadas para a Programação Instantânea de Aquecimento.

Botão	Alimento	Quantidade	Tempo de Repouso	Recomendações
0	Bebidas (café, leite, chá, água à temperatur a ambiente)		1-2 min.	Coloque o líquido numa chávena de cerâmica e aquece-o destapado. Coloque a chávena (150 ml) ou a caneca (250 ml) no centro do prato rotativo. Mexa cuidadosamente antes e depois do tempo de espera.

Utilização da Função Automática de Descongelamento

A função automática de descongelamento permite-lhe descongelar carne, aves ou peixe. O tempo de descongelamento e o nível de potência são definidos automaticamente.

Utilize apenas recipientes próprios para microondas.

Primeiro, coloque o alimento congelado no centro do prato rotativo e feche a porta.



Prima o botão Power Defrost (**)(Descongelar).
 Resultado: Aparece a seguinte indicação: []



Seleccione a quantidade de comida rodando o botão marcador.

Pode definir até ao máximo de 1500g.



Prima .Resultado:

- Começa o descongelamento.
- O forno emite um bip a meio do descongelamento para lhe lembrar de virar o alimento.
- Também pode descongelar alimentos manualmente. Para tal, seleccione a função de cozinhar/aquecer com microondas com um nível de potência de 180W. Consulte a secção intitulada "Cozinhar/Aquecer" na página 8 para mais pormenores.

Programação Automática de Descongelamento

Retire todos os materiais de acondicionamento antes de descongelar.

Coloque os alimentos congelados no prato rotativo.

Vire os alimentos quando o forno emitir um bip.

Espere o tempo de repouso correspondente depois de terminar o Descongelação Automático.

Alimento	Quant.	Tempo de Repouso	Recomendações
Carne	200-1500g	20-60 min.	Proteja as extremidades com papel de
Aves	200-1500g	20-60 min.	alumínio. Vire os alimentos quando o
Peixe	200-1500g	20-50 min.	forno emitir um bip.

Seleccione a função de descongelamento com um nível de potência de 180W se desejar descongelar os alimentos manualmente.

Para mais pormenores sobre o descongelamento manual e tempos de descongelamento, consulte a página 20.

Utilização da Função Desodorizante

Utilize esta função depois de cozinhar alimentos com cheiro intenso ou quando há muito fumo no interior do forno.

Primeiro limpe o interior do forno.



Prima o botão **Desodorizar** (ﷺ) depois de ter terminado de limpar. O forno emite um bip 4 vezes.

- O tempo de desodorizar foi definido para 5 minutos. Este aumenta 30 segundos cada vez que prime o botão +30s.
- Também pode regular o tempo de desodorizar rodando o botão marcador para a direita ou esquerda.
- O tempo máximo de desodorizar é de 15 minutos.

Desactivar o Sinal Sonoro

Pode desactivar o sinal sonoro (bip) sempre que quiser.





2. Para ligar o sinal sonoro novamente, prima ♦ e ♥ outra vez ao mesmo tempo.

Resultado: O forno funciona outra vez com o sinal sonoro ligado.



Fecho de Segurança do Forno Microondas

Este forno microondas está equipado com um programa especial de segurança para crianças que lhe permite "bloquear" o forno para que as crianças, ou alguém que não esteja familiarizado com o forno, não o possa colocar em funcionamento acidentalmente.

O forno pode ser bloqueado em qualquer momento.



Prima ⊕ e ⊕ ao mesmo tempo.
 Resultado: O forno fica bloqueado (não pode seleccionar nenhuma função).



2. Para desbloquear o forno, prima e novamente ao mesmo tempo.

Resultado: O forno pode ser utilizado normalmente.

Guia dos Utensílios

Para cozinhar no forno microondas, as microondas têm de conseguir penetrar nos alimentos, sem serem reflectidas ou absorvidas pela louça utilizada.

Por isso, deve ter especial atenção quando escolhe os utensílios. Se estes estiverem marcados como próprios para microondas, não tem de se preocupar.

A tabela que se segue apresenta vários tipos de utensílios e indica se e como podem ser utilizados num forno microondas.

Utensílios	Próprios para Microondas	Comentários		
Folha de Alumínio	√ X	Pode ser utilizada em pequenas quantidades para proteger algumas áreas de cozinharem demais. Podem ocorrer arcos voltaicos se estiver muito perto das paredes do forno ou se utilizar muita folha de alumínio.		
Prato de tostar	√	Não preaqueça durante mais de oito minutos.		
Porcelana e cerâmica	√	Porcelana, cerâmica vidrada e louça de barro normalmente são adequadas, a menos que sejam decoradas com metal.		
Pratos descartáveis de cartão poliester	√	Alguns alimentos congelados são embalados nestes pratos.		
Embalagens de comida rápida				
Recipientes de polistireno	✓	Pode ser utilizado para aquecer comida. O sobre-aquecimento pode fazer derreter o polistireno.		
 Sacos de papel ou jornal 	X	Pode incendiar-se.		
 Papel reciclado ou decorações de metal 	X	Pode provocar arcos voltaicos.		

Vidro		
Louça de ir ao forno e à mesaVidro fino	✓ ✓	Pode ser utilizada, a menos que tenh uma decoração de metal. Pode ser utilizado para aquecer
Frascos de vidro	✓	comida ou líquidos. O vidro delicado pode partir se aquecido de repente. Tem de tirar a tampa. Serve apenas para aquecer.
Metal		
PratosAtilhos de arame dos sacos do congelador	X	Pode provocar arcos voltaicos ou incêndio.
Papel		
 Pratos, chávenas, guardanapos e 	✓	Para períodos curtos de cozedura ou aquecimento. Também para absorve
papel de cozinhaPapel reciclado	X	excesso de humidade. Pode provocar arcos voltaicos
Plástico		
Recipientes	√	Principalmente se for termoplástico resistente ao calor. Alguns outros plásticos podem ficar danificados ou descolorados com as altas temperaturas. Não utilize plásticos de melamina.
Película aderente	✓	Pode ser utilizado para reter humidade. Não deve tocar nos alimentos. Cuidado quando retirar a película pois haverá emissão de vapo quente.
Sacos para congelador	√ X	Só se forem resistentes à fervura e a forno. Não devem ser herméticos. Pique com um garfo, se necessário.
Papel absorvente	√	Pode ser utilizado para reter humidad e evitar salpicos.

MICROONDAS

A energia das microondas penetra realmente nos alimentos, atraída e absorvida pelo conteúdo de água, gordura e açúcar neles existentes. As microondas fazem as moléculas dos alimentos deslocarem-se rapidamente. Os movimentos rápidos destas moléculas criam fricção e o calor daí resultante cozinha os alimentos.

COZINHAR

Utensílios para cozinhar com o microondas:

Os utensílios de cozinha devem permitir a passagem da energia de microondas para uma maior eficiência. As microondas são reflectidas por metal, tal como o aço inoxidável, alumínio e cobre, mas podem penetrar através de cerâmica, vidro, porcelana e plástico, assim como papel e madeira. Portanto, os alimentos nunca devem ser cozinhados em recipientes de metal.

Alimentos adequados para serem cozinhados em microondas:

Vários tipos de alimentos podem ser cozinhados em microondas, incluindo vegetais frescos ou congelados, fruta, massas, arroz, cereais, feijão, peixe e carne. Molhos, cremes, sopas, pudins, compotas também podem ser cozinhados num forno microondas. De uma maneira geral, cozinhar no microondas é ideal para aquele tipo de comida que seria normalmente preparada num forno. Derreter manteiga ou chocolate, por exemplo (consulte o capítulo com conselhos especiais).

Tapar enquanto cozinha

É muito importante tapar os alimentos enquanto estão a cozinhar porque a água evaporada sobe como vapor e contribui para a cozedura. Os alimentos podem ser tapados de diferentes modos: por ex. com um prato de cerâmica ou de plástico ou película aderente.

Tempos de espera

É importante esperar um certo tempo depois de terminar de cozinhar os alimentos para permitir que a temperatura dentro destes se espalhe uniformemente.

Guia para Cozinhar Vegetais Congelados

Utilize uma tigela de pirex com tampa. Cozinhe tapado durante o tempo mínimoconsulte a tabela. Continue a cozinhar para obter o resultado desejado. Mexa duas vezes durante a cozedura e uma vez depois de cozinhado. Adicione sal, ervas ou manteiga depois de cozinhado. Tape durante o tempo de espera.

,	Alimento	Quant.	Potência	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
	Espinafres	150g	600W	5-6	2-3	Adicione 15 ml (1 colher de sopa) de água fria.
	Bróculos	300g	600W	9½-10½	2-3	Adicione 15 ml (1colh/ sopa) de água fria.
	Ervilhas	300g	600W	8-9	2-3	Adicione 15 ml (1colh/ sopa) de água fria.
	Feijão Verde	300g	600W	10-11	2-3	Adicione 15 ml (1colh/ sopa) de água fria.
,	Vegetais Mistos (cenouras/ ervilhas/milho)	300g	600W	81/2-91/2	2-3	Adicione 15 ml (1colh/ sopa) de água fria.
	Vegetais Mistos (estilo Chinês)	300g	600W	8-9	2-3	Adicione 15 ml (1colh/ sopa) de água fria.

Guia de Cozinha(continuação)

Guia para cozinhar legumes frescos

Utilize uma tigela de pirex com tampa. Adicione 30-45 ml (2-3 colh/sopa) de água fria para cada 250 g, a menos que seja recomendada outra quantidade-consulte a tabela. Cozinhe com a tampa durante o tempo mínimo-consulte a tabela. Continue a cozinhar para obter o efeito desejado. Mexa uma vez durante a cozedura e outra depois. Adicione sal, ervas ou manteiga depois de cozinhado. Cubra durante um tempo de repouso de 3 minutos.

Dica:

Corte os vegetais de um tamanho uniforme. Quanto mais pequenos estiverem cortados, mais depressa cozem.

Todos os legumes frescos devem ser cozinhados com a potência máxima (800 W)

Alimento	Quant.	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Bróculos	250g 500g	4½-5 8-8½	3	Corte os bróculos de tamanho uniforme. Coloque os talos para o centro.
Couves Bruxelas	250g	6-7	3	Adiccione 60-75 ml (5-6 colh/sopa) de água.
Cenouras	250g	4½-5	3	Corte as cenouras às rodelas uniformes.
Couve-Flor	250g 500g	5-5½ 8½-9	3	Corte a couve de tamanho uniforme. Coloque os talos para o centro.
Courgettes	250g	3½-4	3	Corte às rodelas. Adicione 30 ml (2 colh/sopa) de água ou um pouco de manteiga. Cozinhe até estarem macias.
Beringelas	250g	4½-5	3	Corte as beringelas às rodelas e salpique com 1 colh/sopa de sumo de limão.
Alho-porro	250g	5-5½	3	Corte o alho-porro em fatias grossas.
Cogumelos	125g 250g	1½-2 3½-4	3	Prepare cogumelos inteiros pequenos ou fatiados. Não adicione água. Salpique com sumo de limão. Tempere com sal e pimenta. Escorra antes de servir.

	Alimento	Quant.	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
	Cebolas	250g	5½-6	3	Corte as cebolas às rodelas ou às metades. Adicione só 15 ml (1 colh/sopa) de água.
	Pimentos	250g	4½-5	3	Corte os pimentos em pequenas fatias.
,	Batatas	250g 500g	4½-5½ 8-9	3	Pese as batatas descascadas e corteas em metades ou quartos uniformes.
	Nabos	250g	5-5½	3	Corte os nabos em pequenos cubos.

Guia para cozinhar arroz e massa

Arroz:

Utilize uma taça grande de pirex com tampa-o arroz duplica de volume durante a cozedura. Cozinhe com a tampa.

Depois de terminar o tempo de cozedura, mexa antes do tempo de repouso e adicione sal, ervas e manteiga.

Observação: o arroz pode não ter absorvido toda a água depois de terminar o tempo de cozedura.

Massa: Utilize uma taça grande de pirex. Adicione água a ferver, um pouco de sal e mexa bem. Cozinhe destapado.

> Mexa de vez em quando durante e depois de cozida. Tape durante o tempo de repouso e escorra bem depois.

	Alimento	Quant.	Potência	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
	Arroz branco (pré-cozido)	250g	W008	17-18	5	Adicione 500 ml de água fria.
•	Arroz integral (pré-cozido)	250g	800W	22-23	5	Adicione 500 ml de água fria.
	Arroz integral	250g	800W	22-23	10	Adicione 600 ml de água fria.
	Arroz misto (arroz + arroz selvagem)	250g	800W	18-19	5	Adicione 500 ml de água fria.
	Cereais mistos (arroz + outros)	250g	800W	19-20	5	Adicione 400 ml de água fria.
	Massa	250g	800W	11-12	5	Adicione 1000 ml de água quente.

AQUECER

O forno microondas aquece comida numa fracção do tempo necessário em fornos convencionais.

Utilize os níveis de potência e tempos de aquecimento na tabela seguinte como guia. Os tempos da tabela consideram os líquidos a uma temperatura ambinete de +18 a +20°C ou alimentos retirados do frigorífico a uma temperatura de +5 a +7°C.

Preparação

Evite aquecer artigos grandes, tais como uma peça de carne-a tendência é ficar cozinhada demais e seca antes do centro ficar cozinhado. Terá mais sucesso se aquecer bocados pequenos.

Níveis de potência

Algumas comidas podem ser aquecidas a $800~\mathrm{W}$ mas outras devem ser aquecidas a $600~\mathrm{W},\,450~\mathrm{W}$ ou mesmo $300~\mathrm{W}.$

Consulte as tabelas para orientação. Em geral, é melhor aquecer os alimentos a um nível de potência baixo, se a comida é delicada, em grandes quantidades ou se é provável que aqueça muito depressa (tartes de carne, por exemplo).

Mexa bem ou vire os alimentos durante o aquecimento para obter melhores resultados. Se possível, mexa novamente antes de servir.

Tenha especial cuidado quando aquece líquidos ou comida de bebé. Para evitar a fervura dos líquidos e possível queimadura, mexa antes, durante e depois de aquecer. Mante-nha-os no forno microondas durante o tempo de repouso. Recomendamos que coloque uma colher de plástico ou uma vara de vidro nos líquidos. Evite aquecer demais (e assim estragar) os alimentos. É preferível fazer uma estimativa do tempo inferior e adicionar mais tempo, se necessário.

Tempos de aquecimento e de repouso

Quando aquece a comida pela primeira vez, é útil tomar nota do tempo necessário-para referência futura.

Certifique-se sempre de que a comida aquecida está a ferver por igual.

Deixe a comida repousar um pouco depois de aquecer-para permitir a uniformização da temperatura.

O tempo de repouso recomendado depois de aquecer é de 2-4 minutos, a menos que seja recomendado outro na tabela.

Tenha especial cuidado quando aquece líquidos e comida de bebé. Consulte também o capítulo das precauções de segurança.

AQUECER LÍQUIDOS

Espere sempre pelo menos 20 segundos depois de o forno desligar para permitir que a temperatura fique uniforme. Mexa durante o aquecimento, se necessário, e mexa SEMPRE depois do aquecimento. Para evitar fervura e possível queimadura, deve colocar uma colher de plástico ou uma vara de vidro nas bebidas e mexer antes, durante e depois de aquecer.

• AQUECER COMIDA DE BEBÉ

COMIDA DE BEBÉ:

Despeje para um prato fundo. Cubra com uma tampa de plástico. Mexa bem depois de aquecer! Espere 2-3 minutos antes de servir. Mexa novamente e verifique a temperatura. Temperatura recomendada para servir: 30-40°C.

LEITE DE BEBÉ:

Deite o leite num biberão esterilizado. Aqueça destapado. Nunca aqueça um biberão com a tetina, pois este pode explodir se aquecer demais. Agite bem antes do tempo de repouso e novamente antes de servir! Verifique sempre a temperatura do leite ou da comida do bebé antes de lhe dar. Temperatura recomendada para servir: aprox. 37°C.

OBSERVAÇÃO:

A comida de bebé em particular tem de ser cuidadosamente verificada antes de ser servida para evitar queimaduras. Utilize os tempos e níveis de potência da tabela seguinte como guia.

Guia de Cozinha(continuação)

Aquecer Líquidos e Alimentos

Utilize os tempos e níveis de potência nesta tabela como guia para aquecimento.

Alimento	Quant.	Potência	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Bebidas (café, leite, chá, água à temperatur a ambiente)	150 ml (1 chávena) 250 ml (1 caneca)	800W	1-1½	1-2	Coloque o líquido numa chávena de cerâmica e aquece-o destapado. Coloque a chávena (150 ml) ou a caneca (250ml) no centro do prato rotativo. Mexa cuidadosamente antes e depois do tempo de espera.
Sopa (fria)	250g 450g	800W	3-3½ 4-4½	2-3	Deite para um prato fundo. Tape com uma tampa de plástico. Mexa bem depois de aquecer. Mexa novamente antes de servir.
Guisados (frios)	350g	600W	5-6	2-3	Coloque o guisado num prato fundo. Cubra com tampa de plástico. Mexa de vez em quando durante o aquecimento e novamente antes de repousar e servir.
Massa com molho (fria)	350g	600W	4-5	3	Coloque a massa (ex. esparguete) num prato raso. Cubra com película aderente para microondas. Mexa antes de servir.

Alimento	Quant.	Potência	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Massa recheada com molho (fria)	350g	600W	4½-5½	3	Coloque a massa (ex. ravioli, tortellini) num prato fundo. Cubra com tampa de plástico. Mexa de vez em quando durante o aquecimento e outra vez antes do tempo de repouso e de servir.
Refeição preparada (fria)	350g 450g	600W	5-6 6-7	3	Coloque uma refeição com 2-3 componentes num prato de cerâmica. Cubra com papel aderente para microondas.

Aquecer Comida de Bebé e Leite

Utilize os tempos e níveis de potência nesta tabela como guia para aquecimento.

Alimento	Quant.		Tempo	Tempo de espera (min.)	Instruções
Comida de bebé (vegetais + carne)	190g	600W	30seg.	2-3	Deite para um prato fundo. Cozinhe com tampa. Mexa depois de aquecido. Espere durante 2-3 minutos. Antes de servir, mexa bem e verifique a temperatura com cuidado.
Papa de bebé (cereais + leite + fruta)	190g	600W	20seg.	2-3	Deite para um prato fundo. Cozinhe tapado. Mexa depois de cozinhado. Espere durante 2-3 minutos. Antes de servir, mexa bem e verifique a temperatura com cuidado.
Leite de bebé	100ml 200ml	300W	30-40seg. 1min - 1 min 10seg.	2-3	Mexa ou agite bem e deite num biberão esterilizado de vidro. Coloque no centro do prato rotativo. Deixe destapado. Agite bem e espere pelo menos 2 minutos. Antes de servir, agite bem e verifique a temperatura com cuidado.

DESCONGELAÇÃO

As micro-ondas são uma forma excelente de descongelar alimentos. As microondas descongelam suavemente os alimentos, num período de tempo curto. Esta pode ser, uma grande vantagem, se surgirem convidados inesperados para iantar.

As aves congeladas devem ser cuidadosamente descongeladas antes de cozinhar. Remova os arames de selagem e o material de embalagem para drenar a água.

Coloque os alimentos congelados num prato sem tampa. Vire a meio, escorra o líquido e remova quaisquer miúdos o mais cedo possível.

Verifique os alimentos de vez em quando para que não aqueçam demasiado. Se as partes mais finas e pequenas dos alimentos aquecerem, podem ser protegidas com pequenas tiras de papel de alumínio, durante a descongelação.

Caso a ave comece a quecer na superfície, páre a descongelação e deixe repousar durante 20 minutos, antes de prosseguir.

Deixe o peixe, a carne e as aves repousar para descongelar completamente. O tempo de espera para a descongelação total pode variar consoante a quantidade a descongelar. Consulte o quadro abaixo.

Nota:

Os alimentos finos descongelam melhor do que as parte grossas e as porções mais pequenas necessitam de menos tempo do que as grandes. Não se esqueça desta nota.

Para descongelar alimentos com uma temperatura de cerca de -18 a - 20 °C, utilize o quadro seguinte como guia.

Guia de Cozinha(continuação)

Os alimentos devem ser descongelados utilizando o nível de potência de descongelação (180W).

Alimento	Quant.	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Carne Carne picada Bifes de porco	500g 250g	14 -15 7-7½	5-20	Coloque a carne num prato raso de loiça. Proteja as partes finas com folha de alumínio. Vire a meio do tempo de descongelação.
Aves Pedaços frango Frango inteiro	500g (2 pc) 900g	15 -16 32 -34	15-40	Primeiro, coloque os pedaços de frango com a pele para baixo, frango interio com o peito para baixo num prato de loiça. Proteja as partes finas (asas e extremidades) com folha de alumínio. Vire a meio da descongelação.
Peixe Filetes de peixe	250g (2 pc) 400g (4 pc)	7-8 12-13	5-20	Coloque o peixe congelado no meio de um prato raso de loiça. Coloque as partes mais finas por baixo das partes mais grossas. Proteja com folha de alumínio. Vire a meio.
Fruta Bagas	250g	7-8	5 - 10	Disponha a fruta num prato raso, redondo, de vidro (com um grande diâmetro).
Pão Carcaças (cada 50 g) Tostas/ Sanduiche Pão alemão (farinha de trigo + centeio)	2 4 250g 500g	1½ - 2 3 - 4 4 - 5 8 - 10	5 - 10	Coloque as carcaças em cículo ou horizontalmente sobe papel de cozinha, no meio do prato rotativo. Vire a meio da descongelação.

CONSELHOS ESPECIAIS

DERRETER MANTEIGA

Ponha 50 g de manteiga num prato pequeno e fundo de vidro. Cubra com tampa de plástico. Aqueça durante 30-40 segundos a 800 W, até a manteiga derreter.

DERRETER CHOCOLATE

Ponha 100 g de chocolate num prato pequeno e fundo de vidro. Aqueça durante 3-5 minutos, utilizando o nível 450W, até o chocolate derreter. Mexa uma vez, ou duas, durante o processo.

DERRETER MEL CRISTALIZADO

Ponha 20 g de mel cristalizado num prato pequeno e fundo de vidro. Aqueça durante 20-30 segundos a 300 W, até o mel derreter.

DERRETER GELATINA

Coloque folhas de gelatina (10 g) durante 5 minutos em água fria. Escorra a gelatina e coloque-a numa pequena taça de pirex. Aqueça durante 1 minuto a 300 W. Mexa depois de derretida.

COBERTURA DE AÇÚCAR (PARA BOLOS)

Misture cobertura instantânea (aprox. 14 g) com 40 g de açúcar e 250 ml de água fria. Deixe cozinhar sem tampa numa taça de pirex durante 3½ a 4½ minutos a 800 W, até ficar transparente. Mexa duas vezes durante o período de cozedura.

COMPOTAS

Ponha 600 g frutas (por ex. bagas diversas) numa taça de pirex com tampa. Adicione 300 g de açúcar e mexa bem. Cozinhe com tampa durante 10-12 minutos a 800 W.

Mexa várias vezes durante a cozedura. Despeje directamente para pequenos frascos com tampa de rosca. Deixe repousar durante 5 minutos.

PUDINS

Misture o pó para pudim com açúcar e leite (500 ml) seguindo as instruções do fabricante e mexa bem. Utilize uma taça de pirex com tampa. Cozinhe tapado durante 6½ a 7½ minutos a 800 W. Mexa várias vezes durante a cozedura.

TORRAR AMÊNDOAS EM LASCAS

Espalhe 30 g de amêndoas em lascas num prato de cerâmica. Mexa várias vezes enquanto tostam durante 3½ a 4½ minutos a 600 W. Deixe repousar 2-3 minutos no forno. Use luvas de forno para retirar o prato!

Deve limpar regularmente as seguintes peças do seu forno microondas para evitar a acumulação de gorduras e partículas de comida:

- Superfícies interior e exterior
- Porta e fechos da porta
- Prato rotativo e anel rotativo
- Verifique SEMPRE se os vedantes da porta estão limpos e que a porta fecha convenientemente.
- Limpe as superfícies exteriores com um pano macio e água morna com sabão. Enxague e seque.
- Retire qualquer salpico ou nódoa nas superfícies interiores ou no anel rotativo com um pano com sabão. Enxague e seque.
- Para soltar partículas de comida difíceis e retirar cheiros, coloque um copo com sumo de limão diluído no prato rotativo e aqueça durante dez minutos à potência máxima.
- 4. Lave o prato, que é lavável na máquina, sempre que necessário.
 - NÃO entorne água nos ventiladores. NUNCA use nenhum produto abrasivo nem solventes químicos. Tenha especial cuidado quando limpa os fechos da porta para garantir que nenhuma partícula:
 - Fica acumulada.
 - Impede a porta de fechar correctamente.

Guardar e Reparar o Forno Microondas

Deve tomar alguns cuidados simples quando guarda ou manda reparar o seu forno microondas.

O forno não deve ser utilizado se a porta ou os fechos da porta estão danificados:

- Dobradiças partidas
- Fechos deteriorados
- Revestimento exterior do forno amolgado ou torcido

Só um técnico especializado em microondas deve reparar este aparelho.



NUNCA retire o revestimento exterior do forno. Se o forno estiver avariado e precisar de assistência técnica ou se tiver alguma dúvida sobre o seu funcionamento:

- Desligue o aparelho da tomada da parede
- Contacte o centro de assistência técnica mais próximo
- Se desejar guardar o forno temporariamente, escolha um local seco e sem pó.
 - Razão: O pó e a humidade podem afectar negativamente as peças do forno.
- Este forno microondas não se destina a uma utilização comercial.

Especificações Técnicas

A SAMSUNG esforça-se sempre por melhorar os seus produtos. Tanto o design como este manual de instruções estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Modelo	M1777N			
Alimentação	230V ~ 50 Hz			
Consumo Microondas	1150 W			
Potência de saída	100 W / 800 W (IEC-705)			
Frequência	2450 MHz			
Magnetrão	OM75S(31)			
Método de arrefecimento	Motor de ventoinha de arrefecimento			
Dimensões(L x A x P) Exterior Interior	489 x 275 x 397 mm 306 x 211 x 320 mm			
Capacidade	20 litros			
Peso Líquido	13.5 kg aprox.			

Nota

